


视频会议使用说明

开机



村级设备M1
加电后自动启动



乡镇设备M3
长按开机键3-5秒

关机



村级设备M1
摇控器



乡镇设备M3
摇控器


点击
关机
键

快速点击“关机”按钮，系统进入“休眠”状态，再次点击“关机”按钮，设备进入“工作”状态

长按
关机
键



关机



正在关机...

M1: 需要断开电源，在接通电源才能开机
M3: 长按开机键3-5秒开机

即时
会议



召开




创建会议室成功

将会议室号码告知参会人员，参会人员会根据会议室号码加入会议室

预约
会议



预约



设定会议主题
设定结束日期
点击“预约”




创建预约会议室成功
点击“加入”
进入预约会议室




会议中...

加入
会议



加入



加入会议室




摇控“OK”



会议中...



加入
注：临时会议室无此项



输入会议室号
后选“完成”